





550W DRYER + INFLATOR

9-PC ACCESSORY KIT • STORAGE BAG

Model ATJ-ABD1



If you have any questions or comments, please call the
Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

IMPORTANT!

Safety Instructions

All Operators Must Read These Instructions Before Use

When using an electrical device, basic precautions should always be followed, including the following:

 **WARNING!** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:


1. Do not leave the Dryer + Inflator unattended when it is plugged into an electrical outlet. Turn off the Dryer + Inflator, and unplug it when not in use and before servicing.
2. Turn off all controls before unplugging.
3. Do not allow the device to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only with the manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If the device is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
6. Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not touch the Dryer + Inflator or its plug with wet hands.
9. Do not put any objects into any openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from openings and moving parts.
11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use the Dryer + Inflator to clean or dry flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
13. This device is equipped with double insulation. Servicing a double-insulated device requires extreme care and should be performed only by qualified service personnel at an authorized Snow Joe® + Sun Joe® dealer. Replacement parts must be identical to the parts they replace. A double-insulated device is marked with the words "Double Insulation" or "Double Insulated." The symbol  may also be marked on the device.

 **WARNING!** To Reduce The Risk Of Electric Shock – Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors.

Know Your Dryer + Inflator

Read the owner's manual and safety rules carefully before using your Dryer + Inflator. Compare the illustration below to the actual unit in order to familiarize yourself with the location of the various controls and attachments. Save this manual for future reference.



- | | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 1. Standard brush | 5. Detail brush | 8. AC power plug |
| 2. Standard nozzle | 6. Straw adapter | 9. Dryer + Inflator |
| 3. Tapered nozzle | 7. Air pump adapter (small/medium/large) | 10. ON/OFF switch |
| 4. Air blade nozzle | | 11. Storage Bag |

Technical Data

Power	120V AC 60Hz 4.5A	Air Flow Max.	66 CFM
Motor	550 W	Power Cord Length	10 ft. (3 m)
Speed Settings.....	High + Low	Net Weight	2.5 lbs (1.1 kg)
Air Power Max.	182 Air Watts		

Unpacking

Carton Contents

- Dryer + Inflator
 - Standard brush
 - Standard nozzle
 - Tapered nozzle
 - Air blade nozzle
 - Detail brush
 - Straw adapter
 - Air pump adapter (large/medium/small)
 - Storage Bag
 - Manual and registration card
1. Carefully remove the Dryer + Inflator and check to see that all of the above items are supplied.
 2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service center at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).


NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging material until you are ready to use your new Dryer + Inflator. The packaging is made of recyclable materials. Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.

IMPORTANT! The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils, or small parts. These items can be swallowed and pose a suffocation risk!


Nozzle Attachments

Included with your Dryer + Inflator are nine nozzle attachments for cleaning different areas and surfaces of your vehicle, as well as inflating various plastic or rubber inflatables.


The tapered nozzle, standard nozzle, air blade and all three air pump adapters can be fitted directly onto the Dryer + Inflator (Fig. 1).



The standard brush can only be used on the Dryer + Inflator via the standard nozzle (Fig. 2).




The detail brush can only be used on the Dryer + Inflator via the straw adapter, which in turn can only be used via either the tapered nozzle or the medium air pump adapter (Fig 3).




Operation


1. Plug the AC power plug into an electrical outlet or an extension cord (Fig. 4).




2. Push the ON/OFF switch up for high air flow or down for low air flow (Fig. 5).



3. Direct the Dryer + Inflator onto the area you wish to dry or clean (Fig. 6).



Alternatively, if inflating plastic or rubber inflatables such as pool rings, beach balls, air mattresses, rafts and more use the air pump adapters (Fig. 7).



CAUTION! Never use the Dryer + Inflator without its sponge filter located in the bottom of the unit.

4. Turn off and unplug when not in use (Fig. 5).

Storage + Maintenance

Store the Dryer + Inflator in the included storage bag when not in use.

WARNING! Store the Dryer + Inflator away from hot surfaces or under direct sunlight to reduce the risk of a short circuit.

CAUTION! Do not expose the Dryer + Inflator to rain or wet conditions. Water entering the unit will damage it.

Service + Support

If your Auto Joe™ ATJ-ABD1 Dryer + Inflator requires service or maintenance, please call Snow Joe® + Sun Joe® customer service at 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563) for assistance.

Model + Serial Numbers

When contacting the company or arranging service from an authorized dealer, you will need to provide the model and serial numbers, which can be found on the registration card. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from the housing or registration card:

Model #:

A | T | J | - | A | B | D | 1 | | | | | | | | | |

Serial #:

| | | | | | | | | | | | | | | |

**SNOW JOE® + SUN JOE® CUSTOMER PROMISE**

ABOVE ALL ELSE, Snow Joe, LLC (“Snow Joe”) is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, or Aqua Joe® product (“Product”) does not work or breaks under normal operating conditions. We think it’s important that you know what you can expect from us. That’s why we have a Limited Warranty (“Warranty”) for our Products.

OUR WARRANTY:

Snow Joe warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase by the original, end-user purchaser when purchased from Snow Joe or from one of Snow Joe’s authorized sellers with proof of purchase. Because Snow Joe is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there’s an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, Snow Joe will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

Snow Joe strongly encourages you to register your Product. You can register online at snowjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or calling our Customer Service Department at **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, or by e-mailing us at help@snowjoe.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow Snow Joe to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by Snow Joe to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?



This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at snowjoe.com or by calling **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.



SECADOR E INFLADOR DE 550 W

KIT DE NUEVE ACCESORIOS • BOLSA DE ALMACENAMIENTO

Modelo ATJ-ABD1



Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

¡IMPORTANTE!

Instrucciones de seguridad

Todos los operadores deberán leer estas instrucciones antes del uso

Al usar un dispositivo eléctrico se deben siempre tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales:

1. No deje el secador e inflator sin atender cuando esté enchufado a un tomacorriente eléctrico. Apague y desenchufe el secador e inflator cuando no esté en uso y antes de repararlo.
2. Apague todos los controles antes de desenchufar el secador e inflator.
3. No permita que el dispositivo sea usado como juguete. Se debe prestar mucha atención cuando sea usada por, o cerca de, niños.
4. Use el secador e inflator solo tal como se describe en este manual. Úselo solo con los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No use el dispositivo con un cable o enchufe dañados. Si el dispositivo no está funcionando como debe, se ha caído, dañado, dejado en exteriores o sumergido en agua, tráigalo a un centro de servicio.
6. No lo jale ni lo lleve por su cable, no use el cable como mango, no cierre una puerta sobre el cable, ni jale el cable alrededor de bordes o esquinas afiladas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No desconecte el cable tirando de éste. Para desconectar, tire del enchufe, no del cable.
8. No toque el secador e inflator o su enchufe con las manos mojadas.
9. No coloque ningún objeto dentro de las aberturas. No use el dispositivo si alguna de sus aberturas está obstruida. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelos o cualquier otro objeto que pueda reducir el flujo de aire del dispositivo.
10. Mantenga cabellos, vestimenta holgada, dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes móviles.
11. Tenga especial cuidado al trabajar sobre escaleras.
12. No use el secador e inflator para aspirar limpiar o secar líquidos inflamables o combustibles tales como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
13. Este dispositivo está equipado con doble aislamiento. La reparación de un artefacto de doble aislamiento requiere sumo cuidado, y solo debe ser realizada por personal técnico calificado en un concesionario autorizado por Snow Joe® + Sun Joe®. Las partes de repuesto deben ser idénticas a las partes que reemplazan. Un dispositivo de doble aislamiento está marcado con las frases "Double Insulation" ("doblemente aislado") o "Double Insulated" ("doble aislamiento"). El símbolo  puede también estar marcado en el dispositivo.

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no lo use en superficies mojadas. No lo exponga a la lluvia. Guarde el dispositivo en interiores.

Conozca su secador e inflator

Lea detenidamente este manual del propietario y el reglamento de seguridad antes de usar su secador e inflator. Compare la ilustración debajo con la unidad real para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. Conserve este manual para futuras referencias.



1. Cepillo estándar

2. Boquilla estándar

3. Boquilla cónica

4. Boquilla de hoja de aire

5. Cepillo fino
6. Adaptador tipo popote

7. Adaptadores de bomba de aire (pequeño/ mediano/ grande)

8. Enchufe de alimentación CA
9. Secador e inflator

10. Interruptor de encendido/apagado

11. Bolsa para guardar

Datos técnicos

Alimentación	120 V CA 60 Hz 4.5 A	Flujo de aire máximo	1.87 m³/min
Motor	550 W	Largo de cable de alimentación	3 m
Configuración de velocidad	Alta y baja	Peso neto	1.1 kg
Potencia de chorro	182 vatios aire de aire máx.		

Desembalaje

Contenido del paquete:

- Secador e inflador
 - Cepillo estándar
 - Boquilla estándar
 - Boquilla cónica
 - Boquilla de hoja de aire
 - Cepillo fino
 - Adaptador tipo popote
 - Adaptadores de bomba de aire (pequeño/ mediano/ grande)
 - Bolsa para guardar
 - Manual y tarjeta de registro
1. Retire cuidadosamente el secador e inflador y compruebe que todos los artículos anteriores estén suministrados.
 2. Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no haya ocurrido ningún daño o ruptura durante su transporte. Si alguna parte está dañada o extraviada, **NO DEVUELVA** el producto a la tienda. Comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)


NOTA: no se deshaga de la caja de transporte ni de los materiales de embalaje hasta que usted esté listo para usar su nuevo secador e inflador. El empaquetado está hecho de materiales reciclables. Deseche estos materiales de acuerdo con los reglamentos de su localidad.

¡IMPORTANTE! Este artefacto y sus materiales de embalaje no son juguetes. No permita que los niños jueguen con bolsas plásticas, láminas o partes pequeñas. ¡Estos objetos pueden ser tragados y causar asfixia!


Boquillas adicionales

Su secador e inflador incluye nueve accesorios de boquilla para limpiar diferentes áreas y superficies de su vehículo, así como para inflar varios productos inflables de plástico o hule.


La boquilla cónica, la boquilla estándar, la hoja de aire y los tres adaptadores de bomba encajan directamente en el secador e inflador (Fig. 1).



El cepillo estándar solo puede ser usado en el secador e inflador mediante la boquilla estándar (Fig. 2).




El cepillo fino solo puede ser usado en el secador e inflador mediante el adaptador de popote, el cual a su vez solo puede ser usado mediante la boquilla cónica o el adaptador de bomba de aire mediano (Fig. 3).




Operación


1. Conecte el enchufe de alimentación CA a un tomacorriente eléctrico o cable de extensión (Fig. 4).




2. Presione el interruptor de encendido/apagado hacia arriba para flujo de aire alto o hacia abajo para flujo de aire bajo (Fig. 5).



3. Dirija el secador e inflador al área que usted desee secar o limpiar (Fig. 6).



De forma alterna, si va a inflar productos inflables de plástico o hule tales como flotadores de albercas, pelotas de playa, colchones, balsas y otros, use los adaptadores de bomba de aire (Fig. 7).



⚠ ¡PRECAUCIÓN! Nunca use el secador e inflador sin su filtro de esponja ubicado en la parte inferior de la unidad.

4. Apague y desenchufe la unidad cuando no esté en uso (Fig. 5).

Almacenamiento y mantenimiento

Guarde el secador e inflador en su bolsa de almacenamiento incluida cuando no esté siendo usado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Guarde el secador e inflador lejos de superficies calientes o bajo la luz directa del sol para reducir el riesgo de un cortocircuito.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! No exponga el secador e inflador a la lluvia o a entornos mojados. El agua que entre a la unidad la dañará.

Servicio y soporte

Si su secador e inflador ATJ-ABD1 de Auto Joe™ requiere servicio o mantenimiento, comuníquese con la central de servicio al cliente Snow Joe® + Sun Joe® llamando al 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Modelo y número de serie

Al contactar a la empresa o programar una reparación en un centro autorizado, usted necesitará proporcionar el modelo y número de serie, los cuales se encuentran en la tarjeta de registro. Copie estos números en el espacio proporcionado a continuación.

Registre los siguientes números que se encuentran en la tarjeta de registro de su nuevo producto:

Modelo:

A | T | J | - | A | B | D | 1 | | | | | | | | | |

Nº de serie:

| | | | | | | | | | | | | | | |



LA PROMESA DE SNOW JOE® + SUN JOE® AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en Snow Joe, LLC ("Snow Joe") estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, o Aqua Joe® (el "Producto") no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la "Garantía") para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

Snow Joe garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original y usuario final, cuando este último los compra a través de Snow Joe o un vendedor autorizado por Snow Joe y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que Snow Joe no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, Snow Joe elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

Snow Joe le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Puede registrar su producto en línea visitando snowjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**, o enviándonos un e-mail a help@snowjoe.com. Si usted no registra su Producto, sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que Snow Joe le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por Snow Joe al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando snowjoe.com o llamando al **1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)**.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



sunjoe.com