



34 FL OZ FOAM CANNON

Cañón de espuma de 1 L | Canon à produit moussant 1 litre

A Division of | Una división de | Une division de Snow Joe®, LLC


Model/Modelo/Modèle SPX-FC34-PRO

Form No. SJ-SPX-FC34-PRO-880E/S/F-M

Compatible with all SPX3000, SPX6000, SPX9000 Series and 24V-X2-PW1200 | most SPX4000 Series | some SPX2598 + SPX2599 Series

Compatible con todo las series SPX3000, SPX6000, SPX9000 y 24V-X2-PW1200 | con la mayoría de la serie SPX4000 | y con algunas de las series SPX2598 y SPX2599

Compatible avec les séries SPX3000, SPX6000, SPX9000 et 24V-X2-PW1200 | avec la plupart de série SPX4000 | et certaines séries SPX2598 + SPX2599



NOTE:

1. There is a soap knob on the top of your SPX-FC34-PRO. Turn it clockwise to release soap, and counter clockwise to stop.
2. You can adjust the spray angle by turning the front part of your SPX-FC34-PRO. Turn clockwise for a wide-angle fan spray, and counter clockwise for a pin point stream.

Only use detergents specifically recommended for use with pressure washers, such as Sun Joe® HOUSE + DECK WASH (SPX-HDC1G), Sun Joe® SNOW FOAM AUTO WASH (SPX-FCS1G), or Sun Joe® HEAVY DUTY CLEANER (SPX-APC1G).

DO NOT USE household detergents, acids, alkaline solutions, bleaches, solvents, flammable material, or industrial grade solutions. These can damage the pump.

NOTA:

1. Hay una perilla para jabón en la parte superior de su SPX-FC34-PRO. Gírela en sentido horario para verter jabón, y en sentido anti-horario para detener su flujo.
2. Usted puede ajustar el ángulo de rociado girando la parte frontal de su SPX-FC34-PRO. Gírela en sentido horario para un rociado amplio en abanico, y en sentido anti-horario para un chorro de precisión.

Use solo detergentes específicamente diseñados para uso con hidrolavadoras tales como el limpiador concentrado de casas y terrazas Sun Joe® (SPX-HDC1G), el detergente y limpiador en espuma Premium de autos Sun Joe® (SPX-FCS1G), o el limpiador y desengrasador multipropósito de alto rendimiento Sun Joe® (SPX-APC1G).

NO USE detergentes caseros, ácidos, soluciones alcalinas, lejía, solventes, material inflamable o soluciones de grado industrial ya que pueden dañar la bomba.

REMARQUE :

1. Sur la partie supérieure du SPX-FC34-PRO, il y a un bouton pour le savon. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour pulvériser du savon et dans le sens contraire pour arrêter la pulvérisation.
2. Vous pouvez régler la quantité de savon que vous souhaitez pulvériser en tournant la partie avant du SPX-FC34-PRO. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour jet éventail et dans le sens contraire pour un jet crayon.

Utiliser uniquement des détergents spécifiquement conçus pour être utilisés avec les nettoyeurs haute pression. Par exemple la formule concentrée pour le lavage de terrasses de maison SPX-HDC1G Sun Joe®, la mousse de lavage de voiture SPX-FCS1G Sun Joe® ou le produit nettoyant de type industriel SPX-APC1G Sun Joe®.

NE PAS UTILISER de détergents ménagers, acides, solutions alcalines, eau de javel, solvants, matériaux inflammables ou solutions de classe industrielle. Ces produits peuvent endommager la pompe.

If you have any questions or comments, please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at: | Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el centro de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al: | Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)

© 2020 by Snow Joe®, LLC | All rights reserved. Original instructions. **SAVE THESE INSTRUCTIONS** | Derechos reservados. Instrucciones originales. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** | Tous droits réservés. Instructions d'origine. **CONSERVER CES INSTRUCTIONS**