

SUNJOE® SPX1DT ASSEMBLY QUICK GUIDE

GUÍA DE ENSAMBLADO RÁPIDO DE SPX1DT


GUIDE RAPIDE D'ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE SPX1DT

If you have any questions or comments,
please call the Snow Joe® + Sun Joe® customer service department at:

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el centro de servicio al cliente de Snow Joe® + Sun Joe® llamando al:

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le service clientèle Snow Joe® + Sun Joe® au :

1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563)



FOR USE WITH SPX200/SPX1000 SERIES:

1. Disconnect your spray wand assembly so that only the middle wand remains attached to your trigger gun.
2. Take the detergent bottle and align the two tabs with the middle wand.
3. Once aligned, insert the tip of the locking collar on the detergent bottle into the middle wand and twist counter clockwise to lock into place.
4. Adjust the detergent bottle if needed. After any adjustment is made, use the locking collar to lock the attachment into place and twist to lock.

Only use detergents specifically recommended for use with pressure washers, such as Sun Joe® HOUSE + DECK WASH (SPX-HDC1G), Sun Joe® SNOW FOAM AUTO WASH (SPX-FCS1G), or Sun Joe® HEAVY DUTY CLEANER (SPX-APC1G).

DO NOT USE household detergents, acids, alkaline solutions, bleaches, solvents, flammable material, or industrial grade solutions. These can damage the pump.

PARA USO CON LAS SERIES SPX200/SPX1000:

1. Desconecte el ensamblado de vara rociadora de manera que solo la vara intermedia permanezca conectada a su pistola.
2. Sujete la botella de detergente y alinee las dos lengüetas con la vara intermedia.
3. Una vez alineadas, inserte la punta del collarín de trabado de la botella de detergente dentro de la vara intermedia, y gire en sentido horario para trabarlo en su lugar.
4. Ajuste la botella de detergente de ser necesario. Luego del ajuste, gire el collarín de trabado para trabar el accesorio en su lugar.

Use solo detergentes específicamente diseñados para uso con hidrolavadoras tales como el limpiador concentrado de casas y terrazas Sun Joe® (SPX-HDC1G), el detergente y limpiador en espuma Premium de autos Sun Joe® (SPX-FCS1G), o el limpiador y desengrasador multipropósito de alto rendimiento Sun Joe® (SPX-APC1G).

NO USE detergentes caseros, ácidos, soluciones alcalinas, lejía, solventes, material inflamable o soluciones de grado industrial ya que pueden dañar la bomba.

À UTILISATION AVEC LES MODÈLES DES SÉRIES SPX200/SPX1000 :

1. Débranchez l'ensemble lance d'arrosage de manière à ce que seule la lance intermédiaire reste attachée au pistolet.
2. Prenez le bidon à détergent et alignez les deux ergots avec la lance intermédiaire.
3. Une fois l'alignement réalisé, insérez la pointe de la bague de blocage sur le bidon à détergent dans la lance intermédiaire et tournez l'ensemble dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'il se mette en place et se verrouille.
4. Au besoin, réglez la position du bidon à détergent. Une fois la position réglée, utilisez la bague de blocage et tournez-la pour que le bidon à détergent se mette en place et se verrouille.

Utiliser uniquement des détergents spécifiquement conçus pour être utilisés avec les nettoyeurs haute pression. Par exemple la formule concentrée pour le lavage de terrasses de maison SPX-HDC1G Sun Joe®, la mousse de lavage de voiture SPX-FCS1G Sun Joe® ou le produit nettoyant de type industriel SPX-APC1G Sun Joe®.

NE PAS UTILISER de détergents ménagers, acides, solutions alcalines, eau de javel, solvants, matériaux inflammables ou solutions de classe industrielle. Ces produits peuvent endommager la pompe.



snowjoe.com